

AQUASHIELD

GEVELCREME



Omschrijving

De Aquashield Gevelcrème is een waterafstotende crème die zorgt voor langdurige bescherming van muren en gevels. Het is geschikt voor materialen zoals baksteen, kalkzandsteen, natuursteen, beton en pleisterlagen. De crème dringt diep in het oppervlak, houdt vocht buiten en laat de muur toch ademen. Hierdoor blijft de gevel schoon en goed beschermd tegen regen en vuil.



Productgegevens

- Kleur: Wit, na droging onzichtbaar/transparant
 - Verpakkingsinhoud: 5KG
 - Werkzame stofgehalte: Ca. 25%
 - Droogtijd: 4 uur, parel effect zichtbaar na 12 dagen.
 - Opslag: Het product is vorst- of hittegevoelig en mag niet worden bewaard bij temperaturen onder 0 °C of boven de 40 C.
- ▲ **LET OP:** Niet laten bevriezen.

Verbruik

Het gemiddelde verbruik van de Aquashield Gevelcrème ligt tussen 200 en 400 g/m², afhankelijk van de zuigkracht en porositeit van de ondergrond.

Eigenschappen

- ✓ Onzichtbaar na droging
- ✓ Blijvend ademend
- ✓ Diepe indringing
- ✓ Waterafparelend effect

Benodigheden

- 🔪 Kwast (Blokwitter)



Aquashield
Waardeel 2
8431 ND, Oosterwolde
KVK: 78451868
18/12/2024



AQUASHIELD

GEVELCREME



Applicatieomstandigheden

- De omgevingstemperatuur tijdens het aanbrengen en droging van de coating dient tussen de 10 °C en 25 °C te zijn.

▲ **LET OP:** Aanbrengen in omstandigheden kouder of warmer dan 10 °C en 25 °C kunnen de indringdiepte, droogtijd en hechting negatief beïnvloeden.

Voorbehandeling

Controleer de ondergrond:

- Zorg dat de ondergrond droog, schoon, vetvrij, stevig en absorberend is.

Reinig de gevel indien nodig:

- Gebruik de Aquashield Gevelreiniger om vervuilde gevels schoon te maken.

Controleer de voegen:

- Zorg ervoor dat de voegen in goede staat verkeren.
- Repareer scheuren groter dan ½ mm vooraf met cement.

Controleer op kleurverschillen:

- Wacht met impregneren totdat eventuele kleurverschillen door vochtopname verdwenen zijn.

Optimaliseer de ondergrond:

- Behandel droge en sterk absorberende oppervlakken voor de beste resultaten.

▲ **LET OP:** Plak ramen, deuren, planten en andere gevoelige oppervlakken af met tape en plasticfolie.

Applicatie

1. Kies de juiste kwast

Gebruik een brede, stevige kwast die geschikt is voor het aanbrengen van crèmes en vloeistoffen op ruwe oppervlakken, zoals een blokkwast.

2. Product voorbereiden

Roer het product goed door om een homogene samenstelling te garanderen.

3. Aanbrengen

Doop de kwast royaal in de crème en breng deze met lange, gelijkmatige strijken egaal aan op de ondergrond zonder verdunning.

▲ **LET OP:** Werk methodisch in kleine secties en zorg dat hoeken, naden en voegen gelijkmatig worden behandeld.

