

AQUASHIELD

GEVELIMPREGNEER PREMIUM



Omschrijving

Aquashield Gevelimpregneer Premium is een gevelimpregneermiddel dat uitblinkt in waterafstotendheid, gebruiksgemak en milieuvriendelijkheid. Het kant-en-klare product biedt langdurige bescherming tegen vocht, schimmel en UV-straling, zonder de natuurlijke uitstraling van de gevel te veranderen. Het is ook toe te passen op al geïmpregneerde oppervlakken.

Productgegevens

- Kleur: Transparant/onzichtbaar na droging.
- Verpakkingsinhoud: 20L
- Levensduur: 10 jaar
- Houdbaarheid: Het product is 1 jaar houdbaar na de productiedatum, mits in de oorspronkelijke, ongeopende en onbeschadigde verpakking.
- Opslag: Bewaar het op een droge plaats bij temperaturen tussen +5°C en +40°C.
 - ▲ **LET OP:** Niet laten bevriezen.



Verbruik

Op beton en mortel	150-200 g/m ²
Op poreus materiaal	300-500 g/m ²

- ▲ **LET OP:** Door middel van een testgebied het daadwerkelijke verbruik vaststellen.

Eigenschappen

- ✓ Gemakkelijk aan te brengen
- ✓ Crèmevorm voor verliesvrije applicatie
- ✓ Dampdoorlatend
- ✓ UV-bestendig

Benodigdheden

-  Lagedrukspuit
-  Kwast (Blokwitter)

AQUASHIELD

GEVELIMPREGNEER PREMIUM



Voorbehandeling

Controleer de ondergrond:

- Zorg dat de ondergrond droog, schoon, vetvrij, stevig en absorberend is.

Reinig de gevel indien nodig:

- Gebruik de Aquashield Gevelreiniger om vervuilde gevels schoon te maken.

Controleer de voegen:

- Zorg ervoor dat de voegen in goede staat verkeren.
- Repareer scheuren groter dan ½ mm vooraf met cement.

Zorg voor winddroge oppervlakken:

- Behandel de gevel alleen als deze winddroog is.

Controleer op kleurverschillen:

- Wacht met impregneren totdat eventuele kleurverschillen door vochtopname verdwenen zijn.

Optimaliseer de ondergrond:

- Behandel droge en sterk absorberende oppervlakken voor de beste resultaten.

- ▲ **LET OP:** Plak ramen, deuren, planten en andere gevoelige oppervlakken af met tape en plasticfolie.
- ▲ **LET OP:** Niet toepassen bij temperaturen beneden 7°C.

Applicatie

1. Kies de juiste aanbrengmethode:

- *Lagedrukspuit:* Ideaal voor grote oppervlakken en ruwe structuren zoals baksteen. Zorg voor een gelijkmatige nevel.
- *Kwast:* Voor kleinere oppervlakken, hoeken en voegen.
- *Roller:* Geschikt voor vlakke of minder ruwe gevels. Gebruik een roller met een lange vacht voor ruw metselwerk.

2. Gelijktijdig aanbrengen:

- *Lagedrukspuit:* Spuit in een vloeiende, gelijkmatige beweging en houd de spuitmond 20-30 cm van de muur. Volg indien nodig met een kwast of roller om druppels uit te smeren.
- *Kwast en roller:* Breng een royale hoeveelheid aan en zorg dat het oppervlak verzadigd is zonder druipers. Werk zorgvuldig in voegen en naden.

- ▲ **LET OP:** Controleer tijdens het werk of alle delen goed bedekt zijn. Vermijd oververzadiging en verwijder overtollig product met een kwast of doek.
- ▲ **LET OP:** Het behandelde oppervlak moet minstens 3 uur vocht- en/of regenvrij blijven.