



QUARTZ CLEAN & CARE

Technische toelichtingen

Karakteristiek:

AKEMI® Quartz Clean & Care is een hoogwerkzaam en watergedragen product bestaande uit gemodificeerde organische verbindingen.

Het product is geschikt voor het maandelijks onderhoud van oppervlakken uit Quartz-composietsteen (Engineered Stone) en tekent zich door volgende eigenschappen:

- Versterkt het vlekbeschermend vermogen van kwarts-composiet oppervlakken.
- Verwijdert lichte vervuilingen
- Natuurlijke glansopfrissing
- Frisse geur
- Vrij van vergeling
- Droogt kleefvrij uit
- Na de doorharding is het product bij contact met levensmiddelen, onschadelijk voor de gezondheid.

Gebruik:

AKEMI® Quartz Clean & Care dient voor een duurzame reiniging en onderhoud van keukenwerkbladen, toonbanken en andere oppervlakken uit Quartz – composietsteen. Bijkomend wordt de weerstand tegen vervuiling van de Quartz-composietsteen ondersteund en aangevuld.

Gebruiksaanwijzing:

1. Schudden voor gebruik, aansluitend sproeiventiel openen.
2. Optimale verwerkingstemperatuur tussen 15-25°C.
3. Gelijkmatic opsproeien
4. Met een zuivere droge doek afvegen en napolieren tot geen strepen meer zichtbaar zijn.

Bijzondere tip:

- Overtollig product kan een sluier of vlekvorming veroorzaken (deze kan met AKEMI Quartz Intensive Cleaner verwijderd worden)
- Diepzittende vervuilingen kunnen met AKEMI Quartz Intensive Cleaner verwijderd worden.
- Geringe kleurverdieping mogelijk
- Vorstvrij bewaren
- Voor een verantwoorde afvalverwerking de flessen volledig leeggebruiken.

Veiligheidsaanwijzing:

zie EG veiligheidsbladen

Technische gegevens:

Kleur:	transparant, gelig
Dichtheid:	ca. 1 g/cm ³
Opslag:	ca. 2 jaar houdbaar, in goed gesloten originele verpakking, koel bewaren maar vorstvrij.

Ter attentie:

Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Daar gebruik en verwerking buiten onze controlemogelijkheden liggen, kan op de inhoud van deze toelichting geen aansprakelijkheid op de producent gededuceerd worden.

TMB 02 21